


Η εξέδρα με λεπτομέρειες

Η ακρίβεια στις διαστάσεις και τις αποστάσεις είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα και την αντοχή αυτής της κατασκευής. Μια οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.



Τι θα χρειαστείτε

Σαν βασικό υλικό εμείς διαλέξαμε ξυλόπλακες, και μπορείτε να τις πάρετε κομμένες στα μέτρα που θα δώσετε. Όσο για τα εργαλεία, σαν σωστός ερασιτέχνης μάστορας το πιθανότερο είναι ότι τα έχετε ήδη στο εργαστήρι σας.



Υλικά:

Πλάκες MDF (18ά πατάκια χιλ.), νοβόν (19 χιλ.),
Ξύλινο περίγραμμα παιδικού (44x44 χιλ.)

Αναλώσιμα:

Ξυλόκολλα, Νοβοπανόφιδες (4,0x50 χιλ., 4,0x30 χιλ.), 6
σετ μαγνητάκια, 12 μεταλλικά πατάκια, στόκος, ασπίδα,
ακρυλικό χρώμα.

Εργαλεία

Κοιτσάκι μπαταρίας, διακοπρίσιο χιτρός,
παξιματσάκι, δρόπαστο με κρουακή λειτουργία,
παλμικό τριβείο, σέγα, ηλεκτρικό σίδερο, σφυρί,
σαρπείλο, ζυγμός, κοπίδι, χειροπρίονο, γωνιά,
στάπυλμα ιαπωνική, σκαρπιά και ρολό βοξήματος.



Οι κύβιοι-κουτιά

Τα τρία μεγάλα κουτιά μπροστά από την εξέδρα φτιάχνονται από πλάκες MDF που κολλούνται και μπορούν να βιδωθούν γερά στα σόκορα. Αλλά και το βάψιμό τους μπορεί να είναι άψογο.



1 Σχεδιάστε τις γραμμές διάτρησης για το βιδώμα στις πλάκες MDF, σε απόσταση 9 χιλ. πιο μέσα από την άκρη.



2 Προεπιθέστε και φρεζάρετε τις τρύπες σύμφωνα με τη διάμετρο των βιδών. Τρεις βίδες σε κάθε πλευρά είναι αρκετές.



3 Απλώστε μια λεπτή στρώση ξυλόκολλας πάνω στην ακμή που MDF πριν βιδώσετε τις πλάκες μεταξύ τους.



4 Είναι πολύ σημαντικό οι δύο πλάκες να έρχονται πρόσωπο όταν βιδώνονται ακριβώς σε ορθή γωνία.



5 Τοποθετήστε τις άλλες πλευρές επάνω, ευθυγραμμίζετε προσεκτικά και βιδώστε μέσω από τα προπρωτημένα σημεία.



6 Την κάτω πλάκα του διπλού κατακόλου την στραγγιλεύετε στις ακμές ώστε να γλυπνρά εύκολα στο άνοιγμα του κουτιού.



7 Τα όρθια σανιδάκια τα κολλημένα σε κάθε πλευρά συγκρατούν αυτό το κάτω κομμάτι του κατακόλου στο σωστό ύψος.



8 Κολλήστε την πάνω πλάκα στην κάτω. Πρέπει να ταυρίζεται ακριβώς με τις εξωτερικές διαστάσεις του κουτιού.



9 Ευθυγραμμίζετε το κοπάδι στις ακμές του κουτιού. Μπορείτε να το στερεώσετε και με αυτοκόλλητες ταινίες.